

# Papel Hidrosensible

Cat. 906 28

Para controlar la distribución, la densidad y el tamaño de las gotas durante y después de fumigaciones con soluciones acuosas.

## Instrucciones para el uso:

No toque el papel si no tiene absolutamente secos los dedos. Ponga el papel en la zona donde fumigará y desee controlar la distribución, la densidad y el tamaño de las gotas.

En huertos y floricultura, fije el papel hidrosensible directamente en las hojas de las plantas, en la periferia y en el interior del follaje. Para fumigaciones aéreas o con tractor, fije el papel hidrosensible a una tablita y póngala en el paso del equipo.

Las gotas de agua que impactan el papel hidrosensible que es de color celeste, lo manchan de color azul oscuro. La medida y el patrón de las manchas corresponden a la distribución, la densidad y el tamaño de las gotas de la solución acuosa pulverizada en el proceso de fumigación.

El papel hidrosensible no reacciona con la humedad atmosférica. La coloración del papel es irreversible. Las manchas azules no desaparecerán después que sequen.