

Chlor Test è una cartina da prova per la definizione quantitativa media del cloro nel campo di concentrazione tra 10–200 mg/L.

Reazione cromatica:

Nel caso della presenza di cloro, la carta bianca di prova assume un colore blu-viola.

Indicazioni d'impiego:

Immergere **brevemente** il cloro nella soluzione di prova e lasciar sgocciolare il liquido superfluo. Comparare **immediatamente** il colore nato dalla reazione con la scala cromatica.

Nota:

Se il colore nato nella reazione dopo l'immersione scompare di nuovo, le concentrazioni di cloro presenti superano i 200 mg/L. In tale caso il risultato deve essere scartato.

Condizioni a magazzino:

Proteggere la cartina di prova dal sole e dall'umido. Conservare la confezione in un luogo fresco e secco (temperatura a magazzino non al di sopra di +30 °C).